MANUAL DE INSTRUCCIONES
TELÉFONO CELULAR
CEL-4495

ESTIMADO CLIENTE

Con el fin de que obtenga el mayor desempeño de su producto, por favor lea este manual de instrucciones cuidadosamente antes de comenzar a utilizarlo, y guárdelo para su futura referencia.
Si necesita soporte adicional, no dude en escribir a: ***info@premiermundo.com***

PRECAUCIÓN

RIESGO DE CHOQUE ELÉCTRICO , NO ABRA

Precaución: Para reducir el riesgo de choque eléctrico, no retire la cubierta, no hay partes manipulables por el usuario al interior de la unidad. Refiera todo mantenimiento o intervención técnica a personal técnico calificado.

Este símbolo indica la existencia de voltaje peligroso al interior de esta unidad, que constituye un riesgo de choque eléctrico.

Este símbolo indica que hay importantes instrucciones de operación y mantenimiento en la literatura que acompaña a esta unidad.

LÍNEAS DE SERVICIO AL CLIENTE PREMIER

Venezuela:	0800 – ELECTRIC (353-2874)
Colombia:	01-900-331-PEJC (7352)
Panamá:	300-5185
Sitio Web:	www.premiermundo.com
E-mail:	servicioalcliente@premiermundo.com

NOTA
Nos reservamos el derecho de modificar las especificaciones, características y/u operación de este producto sin previo aviso, con el fin de continuar las mejoras y desarrollo del mismo.

⚠INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD

Lea toda la información antes de utilizar su teléfono celular con el fin de evitar daños o lesiones personales.

BATERÍA

Evite el contacto de un material conductivo con las terminales de la batería con el fin de prevenir un cortocircuito que pueda dañar la unidad. Para evitar que la batería se descargue no permita que toque objetos metálicos y tenga precaución cuando la guarde en su bolsillo o en la cartera.

LLAMADAS DE EMERGENCIA

Encienda su teléfono celular y manténgalo dentro de un área de servicio. Marque los números de emergencia y presione el botón de llamar.

USO Y MANTENIMIENTO

Con el fin de proteger su teléfono celular mantengan alejado de:

- Cualquier tipo de fluido como por ejemplo agua, lluvia, humedad o sudor.
- Calor o frío excesivo. Evite temperaturas por debajo de 10 °C/14°F o por encima de 45 °C/113°F.
- Horno microondas. No intente secar el teléfono dentro de un horno microondas.
- Polvo y suciedad. Evite que el teléfono se llene de tierra, arena y otros materiales inapropiados.
- Soluciones de limpieza. Utilice únicamente una prenda seca y suave para limpiar el teléfono. No utilice alcohol y productos químicos.
- El piso. Evite que su celular se golpee contra el piso.

DESCRIPCIÓN GENERAL

TARJETA SIM

Mantenga la tarjeta SIM alejada de los niños. Consulte a su operador de comunicaciones acerca del uso y los servicios de la tarjeta SIM. Para colocar la tarjeta SIM retire la tapa de la batería, la batería e introduzca la tarjeta en la ranura.

BATERÍA

Deslice la tapa de la batería y luego coloque la batería teniendo en cuenta que las terminales metálicas hagan contacto. Presione para ajustar.

Las baterías nuevas no están completamente cargadas. Conecte el cargador eléctrico y permita que la batería se cargue por completo. Esto puede requerir varias horas. Con el teléfono apagado se podrá ver después de unos segundos la imagen en pantalla de proceso de carga al igual que la imagen cuando termine. Con el teléfono encendido el icono de la batería comienza a parpadear y luego permanece completo cuando ya se ha terminado el proceso.

TARJETA DE MEMORIA

Usted puede utilizar una tarjeta de memoria removible con el teléfono para guardar información. Tenga cuidado de no doblar ni rayar la tarjeta manténgala alejada de electricidad estática, agua y suciedad.

ENCENDER/APAGAR
Al encender el teléfono celular puede pedirle que introduzca el código PIN de la tarjeta SIM para desbloquear. Si el teléfono solicita el código PUK significa que la tarjeta SIM está bloqueada. Contacte a su operador a introduzca el código PUK.

Para encender el teléfono presione y mantenga el botón de encendido por dos segundos. Introduzca el código PIN si la unidad solicita. Si usted no ha colocado una tarjeta SIM, la unidad lo mostrará y sólo podrá hacer llamadas de emergencia.

Para apagar el teléfono, presione y mantenga el botón de apagado por dos segundos.

LLAMAR
En el modo de espera introduzca directamente el número telefónico que desea marcar y presione el botón de llamar. También puede elegir la SIM1 o la SIM2 desde donde hacer la llamada. Al terminar presione el botón de colgar.

INSTRUCCIONES DE OPERACIÓN

PANTALLA
Usted puede elegir los iconos que desea ver en pantalla en el modo de espera.

CONTRASEÑA
La contraseña original del teléfono es 1234. Usted puede cambiarla cuando lo desee. También puede cambiar la contraseña de la tarjeta SIM u otras, pero tal vez sea necesario contactar a su operador de telefonía.

MENSAJES
Usted puede escribir mensajes de texto para enviarlos a otras personas. Puede elegir entre las siguientes opciones: Sólo Enviar, Guardar y Enviar, Guardar, Enviar a Varios, Enviar a un Grupo.

AGREGAR NÚMERO
Con esta función usted puede añadir un nuevo número a su agenda y guardarlo en el teléfono o en la tarjeta SIM. En la tarjeta SIM solamente puede almacenar el nombre y el teléfono.

Si desea guardar datos adicionales puede hacerlo en el teléfono y guardar datos como nombres, números, números familiares, número de compañía, números de fax, direcciones de correo electrónico, cumpleaños al igual que configurar una llamada grupal o individual.

BORRAR
Usted puede borrar la información de contactos de la tarjeta SIM y del teléfono. Puede hacerlo solamente de la tarjeta SIM, solamente del Teléfono, o borrar uno por uno.

CONFIGURACIONES DE SEGURIDAD
Con esta función puede llevar a cabo las siguientes operaciones:

Bloqueo de SIM: establecer una contraseña para bloquear y desbloquear la tarjeta SIM

Bloqueo de teléfono: establecer una contraseña para bloquear y desbloquear el teléfono. La contraseña por defecto es 0000.

Bloqueo automático del teclado: establecer el tiempo para que el teclado se bloquee automáticamente.

Cambiar contraseña: cambiar la contraseña de PIN y PIN2 y de bloque de teléfono.

RESTABLECER CONFIGURACIÓN DE FÁBRICA
Con esta función usted puede restablecer todos los valores iniciales de fábrica.